

„PAR ELEKTRODROŠĪBU”

1. Šie noteikumi nosaka elektrodrošības prasības, kuras jāievēro visiem Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem.
2. Elektrosadales skapjiem jābūt noslēgtiem. Audzēkņiem aizliegts patvaļīgi tos atvērt un veikt darbības ar tajā izvietotajām ietaisēm, kā arī veikt jebkādas darbības ar elektrosadales skapju galvenajiem svirslēdžiem, paketslēdžiem vai drošinātājiem.
3. Audzēkņiem aizliegts uzturēties transformatoru punktu tuvumā un iekļūt ēkās, kurās tie atrodas. Nepieciešams ziņot pieaugušajiem vai atbildīgajiem dienestiem, redzot, ka punkta durvis ir atvērtas. Ja mājdzīvnieki nejauši iekļūst transformatora punktā, aizliegts paša spēkiem mēģināt tos glābt.
4. Laižot papīra pūķus, lidojošas rotaļlietas vai citus objektus, jāizvēlas vieta, kur tie nevar aizķerties aiz elektrības vadiem.
5. Nedrīkst kāpt kokā, kura tuvumā atrodas elektrības vadi.
6. Nedrīkst tuvoties zemē nokritušajiem elektrības vadiem tuvāk par 8 metriem.
7. Negaisa laikā ir bīstami stāvēt pie elektrības stabiem un kokiem.
8. Aizliegts likt slēdžos, rozetēs neatbilstošus priekšmetus, ieslēgt apgaismojumu, sitot pa slēdzi, kā arī citādi mehāniski bojāt elektrovadus, slēdžus, rozetes.
9. Aizliegts uzstādīt un lietot paštaisītas un nestandarta elektroierīces.
10. Pirms elektroierīču lietošanas uzsākšanas jāpārbauda, vai tās ir darba kārtībā. Aizliegts uzsākt lietot elektroierīces, ja konstatēti to bojājumi.
11. Strādājot ar elektroiekārtām, darbu uzsākt tikai pēc pedagoga norādījuma, ievērojot iekšējās kārtības noteikumus un nepieļaut patvaļīgu rīcību.
12. Ja konstatēts elektrovadu pārrāvums, nekavējoties jāziņo pedagogam.
13. Ja kādu apstākļu dēļ pārtrūkst sprieguma piegāde elektroierīcei, aizliegts uzsākt jebkādas apskates vai remontdarbus, pieskarties strāvu vadošām daļām, neatslēdzot ierīci no strāvas avota.
14. Aizliegts remontēt elektroinstrumentus un ierīces, pieskarties atkailinātiem vadiem, apgaismojuma armatūrai un citām strāvu vadošām daļām, noņemt nožogojumus vai aizsargapvalkus – tas jā dara kvalificētam personālam.
15. Aizliegts pārnēsāt elektroiekārtu, turot to aiz vada.
16. Daudzas elektroierīces nav pieslēgtas spriegumam pastāvīgi, bet tiek pieslēgtas katru reizi pirms to lietošanas. Droši tas veicams, tikai turot kontaktdakšas izolēto daļu. Nedrīkst izraut kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz vada – tā var sabojāt izolāciju un izkustināt rozeti. Drīkst lietot tikai tādas rozetes, kuras stingri turas sienā.
17. Daudzas sadzīvē lietojamas ierīces tiek darbinātas ar bateriju. Bateriju spriegums nav liels, taču to sastāvā ir indīgas vielas, tāpēc nekādā ziņā nedrīkst izjaukt, bojāt to apvalku. Sevišķi bīstama ir bateriju iekļūšana gremošanas orgānos.
18. Elektrotraumu gadījumā:
 - 18.1 ziņot pedagogam vai citam pieaugušam,
 - 18.2 nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu,
 - 18.3 izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112.
19. Elektroierīču bojājumu (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanos, deguma smaku u.c.) gadījumos pārtraukt darbu ar tām (izslēgt), ziņot pedagogam, brīdināt citus par radušos situāciju.
20. Ugunsgrēka gadījumā izsaukt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, zvanot pa tālruni 112.

21. Elektroierīču aizdegšanās gadījumā aizliegts dzēst uguni ar ūdeni. Izmantot ugunsdzēsamos aparātus. Darbības shēma norādīta uz aparāta.
22. Rīcība ugunsgrēka gadījumā noteikta ugunsdrošības noteikumos audzēkņiem.
23. Ar šo noteikumu prasībām savus audzēkņus iepazīstina klašu specialitātes pedagogi katru gadu septembrī. Audzēkņu iepazīstināšana ar šo noteikumu prasībām pedagogs reģistrē drošības instruktāžu žurnālā. Katrs audzēknis iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu - iepazīnos – attiecīgajā klases drošības instruktāžu žurnāla ailē, norādot datumu, un, parakstu.
24. Par šo noteikumu 23.punkta izpildi kontrolē direktora vietnieks.